

# Primera LX FX Drucker

## LX900e Printserver UTN-150 Wichtige Einstellungen und Problembehandlungen

Um mit dem Printserver UTN-150 zu drucken müssen folgende Einstellungen beachtet werden :

1. Um den Drucker beim UTN-Manager zu finden. Muss erst USB und LAN angeschlossen werden. Dann erst Strom einschalten.

2. "Print on Demand" und Auto-Connect dürfen nicht gleichzeitig auf "AN" sein. Dies führt zum Absturz des Dienstes.

- Auto-Connect ist eine Funktion welche das Gerät einmalig beim Start des Dienstes aktiviert und die Verbindung aufrecht erhält. Bei einer außerplanmäßigen Deaktivierung wird das Gerät zum nächstmöglichen Zeitpunkt reaktiviert

- Print-On-Demand aktiviert sobald ein Druckjob in die Warteschlange gelangt. Ist der Druckjob abgehandelt wird die Verbindung deaktiviert,

3. Um die Stanzkonfiguration der Etiketten zu ändern. Muss erst der Drucker Manuell im UTN-Manager Aktiviert werden. Erst dann können diese Einstellung erfolgreich geändert werden.

[Hier](#) finden Sie einen Printserver aus unseren Shop.

Eindeutige ID: #1140

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2012-04-19 09:59