

# Primera LX FX Drucker

## Das Farbband beim Primera FX-400e reißt.

Es gibt im Drucker einige Einstellungen die Sie unter Windows vornehmen können. Eine Einstellung ist die Temperatur, mit der der Druckkopf druckt. Ist diese zu hoch eingestellt, so reißt die Gold oder Silberfolie. Die Standardeinstellung ist 3 und sollte nicht erhöht werden - es sei denn Sie haben anderes Material.

Warum hat der Drucker diese Einstellungen?

Je nach Folie kann es sinnvoll sein eine höhere Temperatur ein zu stellen. Es gibt sehr viele interessante Folien mit noch interessanteren Motiven - die höhere Temperaturen benötigen. Das standard Material von Primera benötigt aber die Stufe 3 - am besten nutzen Sie auch die Geschwindigkeit 3.

Hier finden Sie den FX400 in unserem Shop: [FX400](#)

Eindeutige ID: #1168

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2012-10-21 23:01