

Primera LX FX Drucker

Eingetrockneter LX900e Druckkopf- Was tun?

Wenn Sie länger nichts mit dem LX900e oder ein Disc Publisher 41xx Serie gedruckt haben, passiert es in den meisten Fällen, dass der Druckkopf austrocknet und Sie diesen eintauschen müssen. Das ist mit einem kleinen und einfachen Trick nicht mehr notwendig !

- Druckkopf aus der Halterung rausnehmen
- Patronen entfernen
- Druckkopf in Lauwarmes Wasser (am besten in einem Teller, damit nur die Spitze eintaucht) für 1-2 Tage ruhen lassen, gelegentlich auch das Wasser auswechseln.

Am anfang sind die Drucke noch nicht blass, da sich im Druckkopf noch Wasser befindet - Nach ein paar Drucke sollte es aber wieder richtig drucken !

Wenn das auch nicht mehr hilft, muss der Druckkopf dann ausgetauscht werden - Bei uns im Shop finden Sie unter folgende Artikelnummer den passenden für Ihren Drucker :

DP Serie : https://www.karley.de/primera_dp_4100_dp_4101_dp_4102_austausch_ersatz_druckkopf

LX900e : https://www.karley.de/primera_lx900e_austausch_ersatz_druckkopf

Eindeutige ID: #1221

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2015-09-01 17:24