

Primera LX FX Drucker

Primera Patrone eingetrocknet - was tun?

Wenn Drucker wie Primera's LX500e, LX400e oder auch die Disc Publisher Serie länger nicht genutzt werden, dann kann es dazu kommen das die Patronen eintrocknen.

Sie müssen dann aber nicht in jedem Fall die Patrone wegwerfen und eine neue kaufen. Primera selbst hat ein kleines Video erstellt, wie man solche Patronen wieder aktivieren kann:

<https://www.youtube.com/watch?v=U3dp1T7tr4M&feature=youtu.be>

Wenn Sie dann doch noch eine neue Patrone benötigen, bekommen sie diese günstig und schnell im [Karley Shop](#)

Eindeutige ID: #1291

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-02-09 10:55