

# Primera LX FX Drucker

## Patronenproblematik beim LX400/LX500: Schlechte Druckqualität/Farbanpassung, Steifenbildung oder fehlende Farben

Wenn Sie Probleme mit schlechter Druckqualität oder Farbanpassung, Streifenbildung oder fehlenden Farben haben, könnte dies an folgenden Faktoren liegen:

### 1. Die Patrone

- Die Patrone kann defekt, leer oder verstopft sein.
  - Verwenden Sie eine neue Patrone.
  - Stellen Sie sicher, dass die Tintenpatrone noch verbleibende Tinte enthält.
- Die Patrone muss gereinigt werden.
  - Auch brandneue Patronen können gereinigt werden müssen. Generell gilt: Wenn die Patrone älter als 90 Tage ist, können die Düsen beginnen, auszutrocknen, auch, wenn sie sich in eingeschweifter Verpackung befindet.
- Die Wartungsstation muss gereinigt werden.

### 2. Druckereinstellungen

Zwei Druckereinstellungen beeinflussen die Druckqualität und die Farbanpassung:

- Druckqualität
  - Vier Abstufungen sind möglich. Qualität 4 erzeugt den bestaussehendsten Druck, aber mit einer langsameren Druckgeschwindigkeit. Qualität 1 den schnellstmöglichen Druck, dafür aber mit Qualitätseinbußen.
- Farbanpassung
  - Der Foto-Modus (Standardeinstellung) ist am besten für Fotos geeignet, bei denen eine genaue Farbreproduktion sehr wichtig ist. Bilder, die in diesem Modus gedruckt werden, wirken heller, als die, die im Grafik-Modus gedruckt wurden. Besonders Hauttöne wirken in diesem Modus natürlicher.
  - Der Grafik-Modus wird am besten für grafische Bilder verwendet, bei denen eine genaue Farbreproduktion nicht wesentlich ist. Bilder, die in diesem Modus gedruckt werden, wirken lebendiger, weil bei ihrer Erzeugung mehr Tinte verwendet wird. Beim Drucken von Bildern von Menschen hingegen können Hauttöne mit einer rötlichen Färbung auftreten.
  - Hinweis: Die Oberfläche des Etiketts reagiert mit der Tinte in der Patrone, um die Farbe zu erzeugen. Aus diesem Grund kann das bedruckte Etikett ganz anders aussehen, wenn das gleiche Bild auf Papier von verschiedenen Herstellern mit verschiedenen Oberflächen gedruckt wird.

### 3. Quellbildformatierung

Achten Sie auf richtige Bildformatierung, besonders, wenn Sie Ihr Label in einem anderen Programm wie Adobe Photoshop oder Illustrator entworfen haben. Ebenso können Probleme auftreten, wenn Sie eine in einem anderen Programm erstellte Grafik oder einen Hintergrund in NiceLabel (PC) importiert haben. Sie sollten auch darauf achten, dass Ihre Grafik nicht nur auf dem Computerbildschirm gut aussieht, sondern auch eine ausreichend hohe Auflösung besitzt, die korrekt gedruckt werden kann.

- Dateityp
  - Wenn Sie eine Bilddatei direkt drucken oder ein Bild oder einen Hintergrund in NiceLabel importieren, funktionieren bestimmte Bildformate besser als andere. Probieren Sie JPG, TIF oder BMP. All diese Formatoptionen sind in den "Speichern unter" oder "Export"-Dialogen der gängigen Grafikprogramme verfügbar.
- Bildmodus
  - Versuchen Sie den Bildmodus der Quelldatei zu verändern (CMYK oder RGB).
- Auflösung
  - Stellen Sie sicher, dass der DPI des Quellbildes mindestens 300 DPI beträgt. Die Druckqualität wird sich nicht verbessern, wenn Sie Auflösung zu einem Bild hinzufügen, auch, wenn Ihr Grafikprogramm Ihnen dies erlaubt.

# Primera LX FX Drucker

Eindeutige ID: #1313

Verfasser: SupportG

Letzte Änderung: 2017-06-12 10:58