

Kassensysteme

Wie lösche ich den Bar in Lade Betrag bei der ERC-120 Kasse?

Die Zeile Bar-in-Lade wird nach jedem Finanzbericht automatisch gelöscht.

Falls Sie das GT (Grand Total) Löschen wollen. Lässt sich diese nur durch eine komplette Umsatzlöschung durchführen.

Eingabe: Schlüssel auf AUS Position / Löschtaste gedrückt halten bis zwei Signaltöne kommen / Anschließend 333 eingeben (Siehe Anleitung/Handbuch ERC-120 Seite 42).

[Hier](#) finden Sie unsere Kassensystem-Palette.

Eindeutige ID: #1241

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-01-04 11:05