

CX1200e CX1000e FX1200e

Richtiges verahren der Fusereinheit beim Primera CX1000e oder CX1200e

Gelegentlich möchten Kunden den lieb gewonnen Drucker wegen z.B. Betriebsferien parken und dafür auch die Fuser Einheit entfernen um z.B. zu reinigen oder aber diesen extern zu lagern.

Um eine Beschädigung der Heizeinheit zu vermeiden muss die Spannung von Heizung und dem Fuser zunächst genommen werden. Um das zu machen stellt man den Drucker zunächst an und warten Sie bis dieser bereit ist. Dann öffnen sie die Vordertür und Sie werden ein "Klick" Geräusch hören. Dieses zeigt Ihnen an, dass die Rollen entspannt wurden. Nun können Sie den Drucker ausschalten und die Fuser-Einheit entfernen. Falls Sie diesen wirklich extern lagern möchten, sorgen Sie für eine staubfreie und trockene Umgebung.

[CX1000](#) und [CX1200](#) in unserem Shop, falls Sie sich interessieren.

Eindeutige ID: #1196

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2014-06-11 16:18