

## Allgemein

### Warum funktioniert mein RFID-Leser vom Typ Star Technologies STAR-ST-D14-125KHZ bei einem Windows CE System nicht. Beim Booten von Windows CE kommt eine Fehlermeldung.

Die RFID Leser 125KHz mit USB Anschluß vom Typ STAR-ST-D14-125KHZ sind nicht für eine Verwendung mit einem transportablen Gerät konzipiert. Einige Windows CE Handheld Computer liefern nicht ausreichend Strom um den RFID Leser komplett zu bedienen. Das zeigt sich dann insbesondere beim Booten. Verbindet man das Gerät erst nach dem Bootvorgang funktionieren diese hingegen.

Bei einigen Geräten ist es auch hilfreich im Bios die Bootreihenfolge fest auf die interne SD oder Festplatte zu ändern, so dass die erste Bootpartition die Windows CE Installation ist.

Link zum Produkt im Karley

Shop: <http://www.karley.de/rfid-usb-desktop-leseger-t-usb-unterst-tzt-125khz-em-id-card?search=STAR-ST-D14-125KHZ>

Eindeutige ID: #1263

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-07-08 17:53