

Disc Publisher Roboter

Picker pickt die CD nicht mehr Der Picker nimmt die CD kann diese aber nicht halten.

Der Picker scheint die CD schon vorher los zu lassen. Es wurde eine Kalibrierung durchgeführt, aber brachte keinen Erfolg. Er ist nun ganz in der Mitte.

Der Picker hat noch einen Sensor. Dieser Sensor stellt fest, ob er die CD hält oder aber nicht. Wenn man mit dem Finger am Picker rüber geht, dann spürt man das Metallteil. Diese Platte muss beweglich sein. Ist diese nicht beweglich kann der Picker nicht feststellen, ob er die CD richtig hat oder nicht.

Hier können Sie einen [Disc Publisher DP 4101](#) erwerben.

Eindeutige ID: #1046

Verfasser: ley

Letzte Änderung: 2010-02-05 13:41