

# Bondrucker

## **EPSON TM-P60II: Error Lampe blink 3x und Drucker druckt nicht**

Falls die Error Lamp ca. alle 5 Sekunden 3x blinkt, zudem nicht Druckt, kann das daran liegen das der schwarze Balken über dem Peeler nicht ein geklappt ist.

Einfach die Front öffnen, den Balken umklappen und den Drucker neustarten.

Neue EPSON TM-P60II und andere Mobildrucker finden Sie in unserem Shop unter: [https://www.karley.de/kasse\\_bon\\_und\\_barcode/bondrucker/mobildrucker-f-r-kassenbons](https://www.karley.de/kasse_bon_und_barcode/bondrucker/mobildrucker-f-r-kassenbons)

Eindeutige ID: #1294

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-02-16 18:13