

VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750) Memjet

Wie kann man die kleine schwarze raster Punkte beim Drucken ausschalten?

Bei Standardeinstellungen des Druckers erhalten Sie beim Druck von hellen Flächen immer sehr kleine schwarze Punkte im Bild - Für den Drucker ist es gut, somit trocknet der Druckkopf nicht so schnell ein.

Für den Druck ist es natürlich nicht optimal. Diese kann man ausschalten.

BITTE BEACHTEN - DURCH DAS AUSSCHALTEN IST DIE LEBENSDAUER DES DRUCKKOPFES GEFÄHRDET.

Zunächst muss man in die Toolbox des Druckers und sich als Admin (mit Standardpasswort : 123) anmelden.

Dann unter Erweiterte Einstellungen I folgende Option ausschalten :

Eindeutige ID: #1258

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-06-13 15:41