

VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

Memjet

Was kann ich tun wenn der VP600/650/700/750 auf keine Eingaben am Display reagiert?

Schalten Sie den Drucker hinten am Hauptschalter aus.
Öffnen Sie den Deckel der Druck Engine, entnehmen Sie das Papier.

Schließen Sie den Deckel am Drucker und schalten Sie den Drucker wieder ein. In 90% aller Fälle ist das Problem hiermit behoben.

Sollten Sie dennoch das Problem haben, dann setzen Sie den Drucker über die EWS auf Werkseinstellungen zurück, hierdurch werden alle Fehlinformationen die sich im Speicher des Druicekrs befinden können gelöscht.

Sollte Sie noch weitere Fragen oder Hilfe benötigen dann zögern Sie nicht uns unter der 02361/97923170 oder unter support@karley.eu zu kontaktieren.

Ihr Karley Support Team

Eindeutige ID: #1378

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2020-04-17 10:14