

# EPSON ColorWorks

## EPSON TM-C3400 Auspacken (beachten)

Wenn man den EPSON TM-C3400 aus packt, ist dieser im Blackmark Modus - erwartet also einen Blackmark. Packt man Endlos Papier rein, wird er das nicht erkennen. Wichtig ist also den Drucker um zu stellen!

Will man Fanfold Papier nutzen, muss auch unbedingt DIP Switch 3 umgelegt werden - mehr dazu im Handbuch!

Will man schneller anfangen zu drucken, dann kann man den Wert bei "Vacuum Plate" verringern. Der TM-C3400 arbeitet mit einem Vakuum, das das Papier an zieht, damit der Abstand zum Druckkopf stimmt. Je nach Material kann dieser hoch oder auch niedrig besser sein.. Je leichter das Papier, desto weniger Kraft braucht die Vakuum Pumpe und muss damit natürlich nicht so lange das Vakuum erzeugen.

Beim normalen Start sind die erweiterten Druckfunktionen des EPSON TM-C3400 deaktiviert. Wichtig ist, dass man diese - falls man die benötigt aktiviert.

Für Kunden, die den Drucker nur selten benötigen, kann man den ECO Modus anschalten. Dieser verhindert, dass der Druckkopf regelmäßig gereinigt wird. (PostPrint Verification). Dadurch kann natürlich die Qualität leiden, wem das aber egal ist, der kann so etwas Geld sparen. Angeranten ist diese Funktionalität nicht.

Hier können Sie den EPSON TM-C3400 im Shop erwerben: [TM-C3400](#)

Eindeutige ID: #1174

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-02-16 18:07