

## FX.Connect - ISDN Anschluss

Wenn beim Tobit FX.Connect die Line LEDs blinken, müssen intern die Jumper gesetzt werden. Diese Jumper terminieren den ISDN Anschluss. Nur dann ist das notwendig - ansonsten nicht.

Ausserdem sollte beim FX.Connect ISDN angeschlossen sein beim ersten Start - falls ISDN genutzt werden soll. Ansonsten wird nämlich der CAPI Dienst nicht aktiviert und damit stehen dann keine CAPI Schnittstellen zur Verfügung.

Bei Interesse finden Sie das Gerät bei uns im Shop: [fxConnect4](#)

Eindeutige ID: #1159

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-04-13 10:15