

LX FX Drucker

Warum trocknen meine Patronen beim LX500e schnell ein, oder verwischen die ersten Ausdrücke?

Dieses kann mehrere Gründe haben.

Der erste Grund der dafür verantwortlich sein könnte ist ein Abgenutzer Tintenabstreifer sein. Dieser ist dafür das um Überschüssige Tinte die am Druckkopf hängt abzustreifen und die Patrone zu säubern.

Unter dem Folgenden Link sehen Sie den Abstreifer wie dieser aussieht und was mit einer Abnutzung gemeint ist.

https://www.karley.de/LX500e_wiper-maintenance

Der zweite Grund warum eine Patrone schnell verstopfen könnte wäre ein defekter Rubber Maintenance Cap.

Dieser ist für den Verschluss des Druckkopfes zuständig der sich auf der Patrone befindet.

Um ein Top Ergebniss bei den Ausdrucken zu gewährleisten müssen die beiden Teile gut zusammen arbeiten, wenn nur einer Abgenutzt oder defekt ist kann dieses die Qualität oder Lebenszyklus einer Patrone erheblich reduzieren.

Ein Beispiel:

Wenn der Tintenabstreifer nicht mehr die Tinte abstreifen kann, verbleibt die Resttinte am Druckkopf und trocknet sehr schnell an den Druckkopf fest.

Wenn die Rubber Maintenance nicht mehr richtig den Druckkopf verschließt dann kommt Luft an dem Druckkopf und die Tinte trocknet ein.

Wir empfehlen falls Ihnen die Problematik bekannt vor kommt sich unter support@karley.eu oder der 02361/97923170 bei uns zu melden um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Eindeutige ID: #1407

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2022-03-03 19:38