

Etikettendrucker

Das Messer beim Graphtec Plotter geht ständig kaputt, was tun?

Wenn Sie beim Schneiden Probleme mit dem Messer bekommen liegt es wahrscheinlich daran, dass Sie die Beschleunigung und die Geschwindigkeit im Plottertreiber zu stark eingestellt haben. Das kommt vorallem beim Papiermaterial vor - Hier kann die Klinge sehr schnell brechen und schneidet dann nicht mehr.

Sie können diese Beschleunigung und die Geschwindigkeit auch im Graphtec Studio kurz vor dem Schneiden einstellen - Dadurch wird das Schneiden langsamer, aber dafür bricht das Messer nicht mehr.

[Hier](#) können Sie den Graphtec erwerben.

Eindeutige ID: #1231

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2015-11-02 15:50