

Etikettendrucker

Drucken mit Endlospapier auf einem Zebra Drucker - Thermotransfer und Zebra-Designer

Benutzt man einen Zebra Thermotransferdrucker, so gibt es verschiedene Möglichkeiten der Einstellungen für die Art des Drucks und Größen.

Zunächst einmal gibt es das Zebra Setup. Mit diesem Tool können Sie den Drucker einfach bei Windows hinzufügen und den Treiber installieren. Diese Einstellungen können Sie übrigens auch exportieren.

Achten sie bei der Installation auf die folgenden Wert:

- Thermotransfer - sofern Sie ein Farbband eingelegt haben
- Endlos Etikett - bei Endlos Papier
- Falls sie einen Cutter benutzen, aktivieren Sie diese Einstellung.

Für spezielle Projektkunden haben wir diese Einstellungen auch exportiert und Sie können diese Datei einfach importieren und an den Drucker senden. Diese Einstellungen sind dann im Drucker hinterlegt.

Eine weitere 2te Einstellmöglichkeit ist der Druckertreiber. Dort kann man eben diese Einstellungen nochmals wiederholen, oder aber im Reiter erweiterte Einstellungen den Haken bei "Verwende Druckereinstellungen" setzen. In dem Fall gelten die Einstellungen die wir im ersten Fall an den Drucker sandten. **Ist der Haken nicht gesetzt haben die Einstellungen hier Vorrang. In dem Fall muss nochmals definiert werden, dass es Endlos Papier ist und Sie ein Thermotransferband verwenden.**

Etikettendrucker

Druckereinstellungen für ZDesigner ZT220-200dpi ZPL ✕

Drucker Speicher		Barcode Schriften	
Befehlsschrift		Kundenspezifische Befehle	
Import/Export Einstellungen		Werkzeuge	Über
Optionen	Erweiterte Einstellungen	Graustufung	Vorlagen

Verwende Druckereinstellungen

Arbeitsmodus _____

<input type="radio"/> Abreißen	<input type="radio"/> RFID
<input type="radio"/> Aufwickeln	<input checked="" type="radio"/> Abschneider
<input type="radio"/> Ablösen	Gruppenmenge: <input type="text" value="1"/>
<input type="radio"/> Applikator	<input type="radio"/> Erweitert **
<input type="radio"/> Strom	
<input type="checkbox"/> Spiegeln	<input type="checkbox"/> Invers

Mediumtyp _____

<input checked="" type="radio"/> Thermo-Transfer	<input type="radio"/> Thermo-Direkt
--	-------------------------------------

Spurtreue _____

<input checked="" type="radio"/> Endlos	<input type="radio"/> Balkenmarkierung
<input type="radio"/> Netzeinstellungen	

Einstellungen _____

Oben	<input type="text" value="0,00"/>	cm
Abreißen	<input type="text" value="0,00"/>	cm
Linke Position	<input type="text" value="0,00"/>	cm

** Nur mit der Etikettensoftware zu verwenden

Aller guten Dinge sind 3!

Verwenden Sie Zebra Designer oder Zebra Designer pro, haben Sie bei der Erstellung des Etiketts auch noch die Möglichkeit Einstellungen vor zu nehmen. Dort kommen Sie dann zunächst auf die Einstellungen des Druckertreibers und der selben Ansicht. Wenn Sie aber im Zebra Designer andere Druckereinstellungen verwenden, haben diese Vorrang.

Viele Kunden nutzen alte Etiketten im Zebra Designer bei denen Sie z.B. als Standardeinstellung Thermo-Direkt eingestellt hatten, aber nun auf das bessere Transfer Verfahren wechseln. Die Zebra Designer Einstellung hat dann Vorrang und man wundert sich, warum das Thermoband dauernd weiter gewickelt wird, obwohl im Drucker und in den Standardeinstellungen doch scheinbar alles richtig eingestellt wurde. Das liegt genau daran, dass die Einstellungen im Zebra Designer Etikett Vorrang vor allen anderen haben! Also ist es wichtig auch das zu kontrollieren!

Etikettendrucker

[Hier](#) ist der Link zu der ZebraDesigner Software.

Eindeutige ID: #1232

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2015-11-05 09:51