

# Etikettendrucker


## Dascom DL-210 Etikettensor richtig einstellen

Falls Sie Etiketten mit Abstand haben und beim Einlegen im Dascom DL-210 immer einen Fehler bekommen, liegt es daran dass Sie den Sensor falsch eingestellt haben.

Zunächst müssen Sie im Einstellungs Tool von Dascom den "Paper Sensor" auf Gap Sensor einstellen.

1. Platzieren des Gap Sensor :

- Öffnen Sie die Obere Abdeckung sodass Sie die Transportrollen sehen können. Dort sehen Sie den beweglichen Sensor. Dieser muss genau auf das Pfeil platziert werden wir im folgenden Bild :



Starten Sie nun den Drucker neu und führen Sie Ihre Etiketten ein - Nun sollte der Drucker die Etiketten erkennen und auch bedrucken.

In unserem [Shop](#) finden Sie die günstigen Dascom Drucker

Eindeutige ID: #1297

Verfasser: SupportB

Letzte Änderung: 2017-02-24 15:18