

Etikettendrucker

Verschwommener Druck bei Farbetikettendruckern

Ein verschwommener Druck ist oft ein Zeichen für ein Problem. Bei einem Drucker mit beweglichem Druckkopf könnte die Ursache ein verschmutzter Orientierungstreifen sein. Der Orientierungstreifen ist gut sichtbar und verläuft von der einen Seite des Druckers zur anderen Seite durch den Druckkopf.

Zur Reinigung sollten Sie ausschließlich ein weiches Mikrofasertuch und [pH Clean](#) verwenden.

Bitte verwenden Sie keinen reinen Alkohol oder Aceton, da diese den Orientierungstreifen beschädigen könnten.

Wir haben für euch auch ein [YouTube Short](#) gedreht, in dem wir zeigen, wie ihr den Orientierungstreifen richtig reinigt.

Eindeutige ID: #1497

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2025-08-18 11:16