

# Barcode Scanner

## Metapace S-2 Batch / Memory Speicher Modus + Handbuch

Es geht darum - wenn man den Bluetooth Bereich verlässt, soll der Scanner die Daten zwischen speichern, damit diese dann später wieder abgeholt werden können.

Laut dem Handbuch kann der Memory Mode disabled sein, wenn der Transmit Buffer Barcode auf PDF-Seite 32 enabled ist. Diese Einstellung ist ab Werk im Scanner eingestellt.

Für den Memory-Mode auf PDF-Seite 33 (S.23)

1. Enter Setup2. enable Memorymode3. Update

Das Handbuch finden Sie im Anhang. Den Link zu unserem Artikel finden Sie [hier](#).

Eindeutige ID: #1075

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2011-12-20 19:09