


Primera LX FX Drucker

Wie zentriere ich einen Text in Nicelabel SE (Primera Version)

um einen Text in Nicelabel SE zu zentrieren muss man zunächst den Text anwählen, Rechtsklick -> Ausrichten. Dann erscheint ein Fenster mit folgende Optionen :



Ganz wichtig ist die Option "Ausrichtung nach Etikett" dann wird der Text genau mittig im Etikett platziert.

Falls Sie umfangreichere Designs haben, oder Sie wollen die Eingaben automatisieren, empfehlen wir die Vollversion von Nicelabel zu kaufen. In unserem Shop finden Sie diese wie die [Nicolabel Pro Version](#) oder sagen Sie uns im Support Chat was Sie genau erstellen wollen, damit wir für Sie die passende Version finden.

Primera LX FX Drucker

Eindeutige ID: #1270

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-07-28 17:15