

# Primera LX FX Drucker

## Cap - Druckkopf Deckel beim LX500 austauschen

Wenn Sie Probleme mit dem Austrocknen des Druckkopfes beim LX500 haben, liegt es vermutlich daran dass die Abdichtungsclappe nicht richtig gesetzt ist. Diese muss dann ersetzt werden. Hier ein Video wie die rausgenommen wird :

[https://drive.google.com/open?id=0B\\_Jsk2gWUnvvc28tYTJtY0xfWm8](https://drive.google.com/open?id=0B_Jsk2gWUnvvc28tYTJtY0xfWm8)

Sollten Sie dabei hilfe benötigen, oder Sie vermuten dass das Austrocknen an was anderes liegt, können wir Sie gerne im Supportchat beraten und auch Ihr Gerät überprüfen.

Eindeutige ID: #1272

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-08-09 14:32