

Primera LX FX Drucker

Cap - Druckkopf Deckel beim LX500 austauschen

Wenn Sie Probleme mit dem Austrocknen des Druckkopfes beim LX500 haben, liegt es vermutlich daran dass die Abdichtungsclappe nicht richtig gesetzt ist. Diese muss dann ersetzt werden. Hier ein Video wie die rausgenommen wird :

https://drive.google.com/open?id=0B_Jsk2gWUnvvc28tYTJtY0xfWm8

Sollten Sie dabei hilfe benötigen, oder Sie vermuten dass das Austrocknen an was anderes liegt, können wir Sie gerne im Supportchat beraten und auch Ihr Gerät überprüfen.

Eindeutige ID: #1272

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-08-09 14:32