

Primera LX FX Drucker

Kann ich drahtlos auf meinem Primera-Drucker drucken?

Kann ich drahtlos auf meinem Primera-Drucker drucken?

Unterstützte Modelle:

- Eddie <https://www.karley.de/EDDIE?search=eddie>
- LX3000
- LX4000 https://www.karley.de/demogeraet_primera_lx4000e_farbetikettendrucker-dye
- Catalyst https://www.karley.de/catalyst_etikettendrucker_lasermarkierung?search=catalyst

Die genannten Modelle können standardmäßig per **USB** oder **Ethernet** verwendet werden. Eine direkte WLAN-Funktion ist nicht integriert. Mit einem **BrosTrend WLAN-Repeater mit Ethernet-Anschluss** ist jedoch drahtloses Drucken möglich.

Wichtige Hinweise vorab

- Zum Drucken müssen Sie mit dem vom BrosTrend-Adapter bereitgestellten WLAN verbunden sein (z.?B. **BrosTrend_EXT2**).
- Während dieser Verbindung besteht **keine Internetverbindung**.
- Für Internetzugang wechseln Sie wieder in Ihr normales WLAN (der Wechsel dauert nur wenige Sekunden).
- **Mac OS und iOS (iPhone/iPad) werden derzeit nicht unterstützt** – die Anleitung gilt ausschließlich für **Windows-PCs**.

Benötigte Hardware

- BrosTrend AC1200 E1 WLAN-Repeater (oder vergleichbares Modell mit Ethernet)
- Ethernet-Kabel (in der Regel im Lieferumfang enthalten)
- Primera-Drucker (Eddie, LX3000, LX4000 oder Catalyst)

Optional:

- Video-Tutorial zur Einrichtung (z.?B. für Eddie Edible Ink Printer)

Einrichtung - Schritt-für-Schritt-Anleitung

Teil A: WLAN-Repeater einrichten und mit dem Drucker verbinden

1. WLAN-Repeater anschließen

Schließen Sie den BrosTrend-Repeater an die Stromversorgung an. Beim ersten Start sendet er ein eigenes WLAN-Netzwerk (SSID).

2. Mit BrosTrend-Netzwerk verbinden

Verbinden Sie Ihren PC oder Laptop mit dem WLAN **BrosTrend_EXT**.
Seite 1 / 3

Primera LX FX Drucker

3. Einrichtungsseite aufrufen

Nach dem Verbinden öffnet sich automatisch ein Browserfenster zur Einrichtung. Falls nicht, rufen Sie eine der folgenden Adressen auf:

- re.brostrend.com
- 192.168.0.254

4. Passwort erstellen

Erstellen Sie ein Passwort für den BrosTrend-Repeater.

5. Modus wechseln (Access-Point-Modus)

- Ignorieren Sie die Aufforderung, ein bestehendes WLAN zu erweitern.
- Klicken Sie oben auf „**Modus wechseln**“.
- Wählen Sie **AP-Modus (Access Point)**.
- Bestätigen Sie erneut mit „**Modus wechseln**“.

6. Drucker anschließen

Verbinden Sie den BrosTrend-Repeater nun per **Ethernet-Kabel** mit dem Drucker (LX3000, Eddie, LX4000 oder Catalyst).

Teil B: Drucker vorbereiten

- **Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel nicht angeschlossen ist.**
- Der Drucker darf ausschließlich über das Ethernet-Kabel mit dem BrosTrend-Repeater verbunden sein.

Teil C: Primera-Druckersoftware installieren (Windows)

1. Software herunterladen

Laden Sie die passende Installationssoftware herunter:

- LX3000: www.primera.com/lx3000downloads
- Eddie: www.primera.com/Eddiedownloads

2. Installation starten

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten und wählen Sie „**Netzwerk**“ als Verbindungstyp.

?? Wichtiger Hinweis:

Für den Start der Installation benötigen Sie eine Internetverbindung. Bleiben Sie zunächst in Ihrem normalen WLAN.

3. Zum BrosTrend-Netzwerk wechseln

Nach Auswahl von „**Netzwerk**“ wechseln Sie in das WLAN **BrosTrend_EXT2**, das vom Repeater erstellt wurde.

4. Drucker suchen

- Das Installationsprogramm sucht automatisch nach dem Drucker.

Primera LX FX Drucker

- Wird der Drucker nicht gefunden (normal beim ersten Versuch), wählen Sie „**Durchsuchen**“.
- Geben Sie folgenden IP-Bereich ein:

192.168.0.1 – 192.168.0.254

- Klicken Sie auf „**Suchen**“.

5. Drucker installieren

- Sobald der Drucker gefunden wird, klicken Sie auf „**Installieren**“.
- Wählen Sie als Installationstyp **DHCP-Adresse**.

6. Installation abschließen

Klicken Sie auf „**Installieren**“, um die Einrichtung abzuschließen.

Drucken über WLAN - so funktioniert es

- Zum Drucken verbinden Sie sich mit dem WLAN **BrosTrend_EXT2**.
- Für Internetzugang wechseln Sie wieder in Ihr gewohntes WLAN.
- Während Sie mit **BrosTrend_EXT2** verbunden sind, steht **kein Internet** zur Verfügung.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den internen Support oder die Primera-Dokumentation.

Eindeutige ID: #1506

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2025-12-15 09:06