

# Primera LX FX Drucker

## Kann ich drahtlos auf meinem Primera-Drucker drucken?

## Kann ich drahtlos auf meinem Primera-Drucker drucken?

### Unterstützte Modelle:

- Eddie <https://www.karley.de/EDDIE?search=eddie>
- LX3000
- LX4000 [https://www.karley.de/demogeraet\\_primera\\_lx4000e\\_farbetikettendrucker-dye](https://www.karley.de/demogeraet_primera_lx4000e_farbetikettendrucker-dye)
- Catalyst [https://www.karley.de/catalyst\\_etikettendrucker\\_lasermarkierung?search=catalyst](https://www.karley.de/catalyst_etikettendrucker_lasermarkierung?search=catalyst)

Die genannten Modelle können standardmäßig per **USB** oder **Ethernet** verwendet werden. Eine direkte WLAN-Funktion ist nicht integriert. Mit einem **BrosTrend WLAN-Repeater mit Ethernet-Anschluss** ist jedoch drahtloses Drucken möglich.

---

## Wichtige Hinweise vorab

- Zum Drucken müssen Sie mit dem vom BrosTrend-Adapter bereitgestellten WLAN verbunden sein (z.?B. **BrosTrend\_EXT2**).
- Während dieser Verbindung besteht **keine Internetverbindung**.
- Für Internetzugang wechseln Sie wieder in Ihr normales WLAN (der Wechsel dauert nur wenige Sekunden).
- **Mac OS und iOS (iPhone/iPad) werden derzeit nicht unterstützt** – die Anleitung gilt ausschließlich für **Windows-PCs**.

---

## Benötigte Hardware

- BrosTrend AC1200 E1 WLAN-Repeater (oder vergleichbares Modell mit Ethernet)
- Ethernet-Kabel (in der Regel im Lieferumfang enthalten)
- Primera-Drucker (Eddie, LX3000, LX4000 oder Catalyst)

Optional:

- Video-Tutorial zur Einrichtung (z.?B. für Eddie Edible Ink Printer)

---

## Einrichtung - Schritt-für-Schritt-Anleitung

### Teil A: WLAN-Repeater einrichten und mit dem Drucker verbinden

#### 1. WLAN-Repeater anschließen

Schließen Sie den BrosTrend-Repeater an die Stromversorgung an. Beim ersten Start sendet er ein eigenes WLAN-Netzwerk (SSID).

#### 2. Mit BrosTrend-Netzwerk verbinden

Verbinden Sie Ihren PC oder Laptop mit dem WLAN **BrosTrend\_EXT**.

Seite 1 / 3

# Primera LX FX Drucker

## 3. **Einrichtungsseite aufrufen**

Nach dem Verbinden öffnet sich automatisch ein Browserfenster zur Einrichtung. Falls nicht, rufen Sie eine der folgenden Adressen auf:

- re.brostrend.com
- 192.168.0.254

## 4. **Passwort erstellen**

Erstellen Sie ein Passwort für den Brostrend-Repeater.

## 5. **Modus wechseln (Access-Point-Modus)**

- Ignorieren Sie die Aufforderung, ein bestehendes WLAN zu erweitern.
- Klicken Sie oben auf „**Modus wechseln**“.
- Wählen Sie **AP-Modus (Access Point)**.
- Bestätigen Sie erneut mit „**Modus wechseln**“.

## 6. **Drucker anschließen**

Verbinden Sie den Brostrend-Repeater nun per **Ethernet-Kabel** mit dem Drucker (LX3000, Eddie, LX4000 oder Catalyst).

---

## Teil B: Drucker vorbereiten

- **Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel nicht angeschlossen ist.**
- Der Drucker darf ausschließlich über das Ethernet-Kabel mit dem Brostrend-Repeater verbunden sein.

---

## Teil C: Primera-Druckersoftware installieren (Windows)

### 1. **Software herunterladen**

Laden Sie die passende Installationssoftware herunter:

- LX3000: [www.primera.com/lx3000downloads](http://www.primera.com/lx3000downloads)
- Eddie: [www.primera.com/Eddiedownloads](http://www.primera.com/Eddiedownloads)

### 2. **Installation starten**

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten und wählen Sie „**Netzwerk**“ als Verbindungstyp.

#### ?? **Wichtiger Hinweis:**

Für den Start der Installation benötigen Sie eine Internetverbindung. Bleiben Sie zunächst in Ihrem normalen WLAN.

### 3. **Zum Brostrend-Netzwerk wechseln**

Nach Auswahl von „**Netzwerk**“ wechseln Sie in das WLAN **Brostrend\_EXT2**, das vom Repeater erstellt wurde.

### 4. **Drucker suchen**

- Das Installationsprogramm sucht automatisch nach dem Drucker.

# Primera LX FX Drucker

- Wird der Drucker nicht gefunden (normal beim ersten Versuch), wählen Sie **„Durchsuchen“**.
- Geben Sie folgenden IP-Bereich ein:  
  
192.168.0.1 – 192.168.0.254
- Klicken Sie auf **„Suchen“**.

## 5. Drucker installieren

- Sobald der Drucker gefunden wird, klicken Sie auf **„Installieren“**.
- Wählen Sie als Installationstyp **DHCP-Adresse**.

## 6. Installation abschließen

Klicken Sie auf **„Installieren“**, um die Einrichtung abzuschließen.

---

## Drucken über WLAN - so funktioniert es

- Zum Drucken verbinden Sie sich mit dem WLAN **BrosTrend\_EXT2**.
- Für Internetzugang wechseln Sie wieder in Ihr gewohntes WLAN.
- Während Sie mit **BrosTrend\_EXT2** verbunden sind, steht **kein Internet** zur Verfügung.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den internen Support oder die Primera-Dokumentation.

Eindeutige ID: #1506

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2025-12-15 09:06