

Allgemein

Umstellung des Promag PCR 300/330 von Dezimal- auf Hexadezimal-Ausgabe

Bei den Promag PCR 300/330 RFID Readern ist eine Ausgabe der UID im Dezimal-Format voreingestellt. Um dieses auf hexadezimal umzustellen, oder bei Bedarf zurück auf dezimal, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

- RFIDCfgSetup und Treiber installieren (**Bitte fragen Sie uns als Kunde nach der "PCR-300-HexDezimal prg.zip" (75MB)**)
- Reader mit dem Computer verbinden
- RFID Configure öffnen
- [Scan] drücken um den Reader zu finden
- [HIDIO]/[Output] auf "Dec" oder "Hex" setzen
- [Write] drücken um die Einstellung auf dem Reader zu speichern

Das war es auch schon und Sie können die Daten einfach umstellen.

Eindeutige ID: #1274

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-10-12 14:10