

Etiketten Applikatoren

Wichtige Funktionen des Primera AP362e

Hier ein paar der wichtigsten Funktionen des Primera AP362e:

Mode F0: Einzeletikett wird aufgebracht

Mode F1-F9: Sind die Speicherplätze um verschiedene Gefäßgrößen und Etikettengrößen ab zu speichern - also um 2 Etiketten auf zu bringen - z.B. Vorder und Rückseite

Set Counter: Um den Zähler auf 0 zu setzen, drücken und halten Sie die Recall/Reset Taste für 5 Sekunden

Um die Maßeinheiten zwischen Englischen Inches und dem offiziellen Metrischen System umzustellen gibt es ebenfalls eine einfache Möglichkeit:

- Aktivierung von Inches:

Schalten Sie das Gerät aus. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Mode" und "+" und halten Sie diese während Sie mit der anderen Hand den Primera AP362e wieder anschalten. Im Display sehen sie nun ein Gleich Zeichen "=" an erster Stelle. Damit sind Inches als Maßeinheit eingestellt.

- Aktivierung des metrischen Systems:

Schalten Sie das Gerät aus. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Mode" und "-" (Minus) und halten Sie diese während Sie mit der anderen Hand den Primera AP362e wieder anschalten. Im Display sehen sie nun ein Minus Zeichen "-" an erster Stelle. Damit sind Centimeter als Maßeinheit eingestellt.

Abstellen der permanenten Rotation des Containers

In der Standardeinstellung rotiert der AP362e auch nachdem Sie ein Etikett aufgebracht hat weiter. Das ist sinnvoll, wenn das Etikett irgendwo auf dem Gefäß landen soll.

Wenn aber z.B. bereits ein Etikett auf der Flasche / Dose ist und ein anderes Etikett genau plaziert werden soll, so muss der AP362e auch direkt stoppen.

Um den Modus "Stoppen nach Aufbringen" zu aktivieren gehen Sie wie folgt vor:

Schalten Sie den Primera AP362e aus. Halten Sie die "Recall/Reset" Taste und die "+" Taste gedrückt während Sie den Applikator wieder anschalten - fertig.

Wenn Sie wieder möchten, das dieser sich nach dem Aufbringen weiter dreht können Sie das einfach rückgängig machen:

Schalten Sie den Primera AP362e aus. Halten Sie die "Recall/Reset" Taste und die "-" Taste gedrückt während Sie den Applikator wieder anschalten - fertig.

Der Modus ohne Rotation ist z.B. wichtig für die Erweiterung mit einem Kreuzlaser, der Ihnen eine genau Positionierung ermöglicht.

So einen Laser finden Sie hier: [AP362e mit Laser](#)

Seite 1 / 2

Etiketten Applikatoren

Langsamere Geschwindigkeit (für große Etiketten) :

Anschalten : Beim Anschalten des Druckers muss der Fußschalter gedrückt und gehalten werden. Die Transportrolle der Etiketten dreht sich dann langsamer.

Ausschalten : Um dieses Modus zu deaktivieren muss der AP362e ausgeschaltet werden - Nach dem Neustart ist dieses Modus wieder deaktiviert.

Falls Sie interesse an einem AP362 oder AP360 Etikettierer haben, können Sie die Artikel direkt [hier](#) in unserem Shop besuchen.

Eindeutige ID: #1290

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-02-16 18:05