

Etiketten Applikatoren

Wie kalibriere ich den Sensor beim AP200?

Der Etikettenmaterial muss weit genug in den Sensor hineinlaufen und über die seitlichen Pfeilmarkierungen hinausgehen. Der Sensor und der Etikettenmaterialvorrat müssen während der Kalibrierung stillstehen!

1. Positionieren Sie den Etikettenmaterial auf einer Lücke.
2. Halten Sie die "TEACH" Taste länger als 3 Sekunden gedrückt - Die gelbe 'T'-LED leuchtet auf. Der Sensor befindet sich im Kalibriermodus. Wenn die Taste losgelassen wird, beginnt die LED zu blinken und die Sensorkalibrierung startet. Der durch den Balkengrafen 'L' angezeigte Signalpegel steigt an. Warten Sie, bis die 'T'-LED erlischt.
3. Positionieren Sie das Etikettenmaterial auf einem Etikett
4. Die TEACH-Taste wird gedrückt. Die 'T'-LED leuchtet auf. Wenn die Taste losgelassen wird, beginnt die LED zu blinken. Wenn die 'T'-LED erlischt, ist die Kalibrierung abgeschlossen.

Wenn der Unterschied zwischen Lücken- und Etikettenpegel nicht groß genug ist, beginnt der Balkengraf zu blinken - ein Fehler wird angezeigt. Das Medium ist nicht mit diesem Applikator kompatibel.

Eindeutige ID: #1425

Verfasser: Christian Wittwer

Letzte Änderung: 2024-05-21 15:38