

Etikettendrucker Software

Etikettenlayout einstellen mit Nicelabel und der Epson TM-C3500 / Colorworks 3500

Beim Etikettendrucken muss die Seite in Nicelabel unbedingt eingestellt werden, damit man zunächst das Layout richtig erstellen kann und damit auch der Etikettendrucker die richtigen Einstellungen hat.

Nicelabel vereinfacht hier einiges, in dem man die Etikettengröße direkt im Programm einstellen kann, hier eine kurze Anleitung wie es funktioniert :

1. Nicelabel öffnen und ein neues Etikett erstellen :

2. Epson TM-C3500 auswählen und auf Eigenschaften klicken

3. Die Einstellungen öffnen sich und Sie müssen hier nur bestimmen was Sie für Etiketten haben (Endlos, mit Abstand(GAP) oder mit Blackmark) (Hier Media Detection(BlackMark/Gap)... Anklicken):

Etikettendrucker Software

4. Ein neues Fenster öffnet sich, in unserem Fall nehmen wir Gap Etiketten :

5. Dann auf OK klicken und auf weiter klicken bis zur Auswahl der Seitengröße, hier muss auf Seitengröße gewählt werden (Wir haben hier ein 3 x 4 Zoll Etiketten 10,16 x 7,62 cm):

Tipp : Wenn Sie ein Randlosetikett haben, können Sie auch den Hacken bei Druckbaren Bereich erweitern !

Dann einfach auf Beenden klicken und schon haben Sie in Nicelabel Ihre Vorlage womit Sie arbeiten können.

Hier geht es zu unserem Shop, wo Sie den [TM-C3500](#) erwerben oder auch mieten können.

Eindeutige ID: #1256

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-01-19 09:59