

Sonstiges

Agfeo Dect S0 Basis Plus FirmWare Update ohne Systemtelefon

Benutzt wird ein analoges Telefon oder aber ein DECT50 Telefon. Bei Systemtelefonen ist es anders.

Schritt 1: *705 + 2580 (mit *705 den Programmiermodus starten und EinrichtCode eingeben) Eingeben, kurz warten und auflegen

Schritt 2: *7897+111 (*7897 Sich mit dem UpdateServer Verbinden mit der Code 111) auswählen und paar Sekunden nicht auflegen(warten bis die Verbindung hergestellt wird)

Schritt 3: mit *700 den Programmiermodus beenden

Das Update dauert etwas. Man sollte in der TKSuite im Client die Verbindung dann mit dem Agfeo Update Server sehen.

Eindeutige ID: #1072

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2010-08-23 14:30