

# Einpack-Anleitungen (Repacking Instructions)

## Primera Eddie Edible Ink Printer Einpack-Anleitung (Repacking) für Versand und Reparaturen

Hier zeigen wir Dir, wie Du Deinen Primera Eddie Edible Ink Printer ordentlich versandfertig machst, falls Du diesen bei uns gemietet hast, oder zu einer Überprüfung oder Reparatur einsenden möchtest. Es ist wichtig, dass Du diese Anleitung befolgst und original Verpackungsmaterialien verwendest, damit der Drucker keinen Transportschaden erleidet. Transportschäden sind nämlich nicht durch Garantien oder Gewährleistungen abgedeckt und auch das Transportunternehmen kommt nicht dafür auf, wenn Du den teuren Drucker in z.B. Salatblättern einpackst.

Ziehe das Kabel ab.

Entferne das Karussell und den Sockel.

Entferne nun die Abdeckung.

Entferne die Patrone. **Der Drucker muss eingeschaltet sein!**

Schalte nun den Drucker aus und ziehe das Kabel ab.

Öffne den Drucker, um den Krümelfänger zu entfernen.

## Einpack-Anleitungen (Repacking Instructions)

---

Drück das Metall zusammen,  
um die Tintenwanne zu  
entfernen.

---

Reinige die Tintenwanne.

---

Setze die Tintenwanne nach  
dem Trocknen wieder ein.

---

Bringe den Schutzschaumstoff  
an.

---

Stelle sicher, dass der Arm in  
die Aussparungen passt.

---

Lege den zweiten Schaumstoff  
über den ersten Schaumstoff.  
Bewege den Druckkopf nach  
links, so dass er den  
Schaumstoff berührt.

## Einpack-Anleitungen (Repacking Instructions)

Sichere den Druckkopf mit  
Klebeband.

**Wichtig:** Der Druckkopf muss  
eingesetzt sein

Alle Komponenten ein tüten.

Packe alle Teile wieder ein.

Verwende zum optimalen  
Schutz die  
Originalverpackung.

**Video-Tutorial zum Verpacken des Eddie Edible Printer ansehen**

### Was ist mit dem Zubehör?

Um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen, lege bitte alle Zubehörteile (Kabel, Netzkabel, Netzadapter und Medien (falls das Problem damit zusammenhängt) bei, sofern vorhanden, außer Druckkopf und Tintentanks.

Seite 3 / 4

© 2026 Mr. Schmidt <info@karley.eu> | 2026-02-11 07:29

URL: [https://kb.karley.de/content/69/429/de/primera-eddie-edible-ink-printer-einpack\\_anleitung-repacking-fuer-versand-und-reparaturen.html](https://kb.karley.de/content/69/429/de/primera-eddie-edible-ink-printer-einpack_anleitung-repacking-fuer-versand-und-reparaturen.html)

# Einpack-Anleitungen (Repacking Instructions)

Vergewissere Dich, dass die Versandkappen ordnungsgemäß angebracht sind.

Hast Du alle Dokumente?

**Lege bitte die Original-Fehlerbeschreibung oder unsere Mietschein mit in die Verpackung.** Ein Ausdruck des E-Mail-Verlaufs sollte ebenfalls beigefügt werden, falls es um eine Reparatur geht.

## **Versand:**

Wenn es um eine Reparatur geht, schreibe die RMA-Nummer auf die Außenseite des Pakets. Ansonsten musst Du nichts ergänzen.

Das Gerät kannst du an folgende Adresse schicken:

**Karley Deutschland GmbH**  
**Herner Str. 15b**  
**45659 Recklinghausen**  
**Deutschland**

## **Weiterer Ablauf bei Reparaturen**

Jedes eingehende Paket wird durch seine RMA-Nummer identifiziert. Nach der Reparatur wird das Gerät an den Empfänger zurückgeschickt, der sich wegen der RMA-Nummer an uns gewandt hat. Änderungen, wie z.B. die Änderung der Lieferadresse, sollten umgehend mitgeteilt werden - am besten schon beim Beantragen der Reparatur.

## **Weiterer Ablauf bei Mieten**

Nachdem wir die Miete zurück erhalten haben, wird unsere Technik diese innerhalb 2-3 Werktagen überprüfen. Du erhältst dann durch die Buchhaltung die Kautionsrückzahlung und falls ungeöffnetes Verbrauchsmaterial beiliegt wird dieses - wie vereinbart - ebenfalls gut geschrieben. Sollten wir Fehler feststellen, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch oder Transport entstanden sind, bist Du gemäß Mietvertrag dazu verpflichtet für den Schaden aufzukommen.

Bei Fragen zu den Verpackungsvorschriften kannst Du uns jederzeit [kontaktieren](#)

Eindeutige ID: #1428

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2024-06-07 09:55