

Einpack-Anleitungen (Repacking Instructions)

Primera CX86e Einpack-Anleitung (Repacking) für Versand und Reparaturen

Hier zeigen wir Dir, wie Du Deinen Primera CX86e ordentlich versandfertig machst, falls Du diesen bei uns gemietet hast, oder zu einer Überprüfung oder Reparatur einsenden möchtest. Es ist wichtig, dass Du diese Anleitung befolgst und original Verpackungsmaterialien verwendest, damit der Drucker keinen Transportschaden erleidet. Transportschäden sind nämlich nicht durch Garantien oder Gewährleistungen abgedeckt und auch das Transportunternehmen kommt nicht dafür auf, wenn Du den teuren Drucker in z.B. Salatblättern einpackst.

Um Deine Etikettendrucker für den Versand vorzubereiten, entferne bitte die Etikettenrolle.

Entferne den Toner.

Öffne die Abdeckung und bringe den Tonerhalterclip zurück.

Setze dann die Tonerabdeckung auf. Achte darauf, dass der runde Riegel richtig in der Aussparung sitzt.

Einpack-Anleitungen (Repacking Instructions)

Vergewissere dich, dass die Riegel richtig eingerastet sind.	Lege den Trockenmittelbeutel ein (falls nicht vorhanden, verwende ein Stück Schaumstoff oder Pappe und befestige es mit dem Klebeband.	Bringe die Halteklammer wieder nach vorne. Hinweis: Die Halteklammer muss in die orangefarbene Tonerabdeckung eingesetzt werden, um sie zu sichern!
Befestige den Federriegel und schließe den Druckerdeckel.	Lege den Drucker in die Schutztasche.	Verwende die Originalverpackung, um den besten Schutz zu gewährleisten.

Video-Tutorial zum Verpacken des CX86e ansehen

Was ist mit dem Zubehör?

Um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen, lege bitte alle Zubehörteile (Kabel, Netzkabel, Netzadapter und Medien (falls das Problem damit zusammenhängt) bei, sofern vorhanden, außer Druckkopf und Tintentanks.

Vergewissere dich, dass die Versandkappen ordnungsgemäß angebracht sind.

Hast Du alle Dokumente?

Lege bitte die Original-Fehlerbeschreibung oder unsere Mietschein mit in die Verpackung. Ein Ausdruck des E-Mail-Verlaufs sollte ebenfalls beigefügt werden, falls es um eine Reparatur geht.

Versand:

Wenn es um eine Reparatur geht, schreibe die RMA-Nummer auf die Außenseite des Pakets. Ansonsten musst Du nichts ergänzen.

Das Gerät kannst du an folgende Adresse schicken:

Karley Deutschland GmbH
Herner Str. 15b
45659 Recklinghausen
Deutschland

Weiterer Ablauf bei Reparaturen

Jedes eingehende Paket wird durch seine RMA-Nummer identifiziert. Nach der Reparatur wird das Gerät an den Empfänger zurückgeschickt, der sich wegen der RMA-Nummer an uns gewandt hat. Änderungen, wie z.B. die Änderung der Lieferadresse, sollten umgehend mitgeteilt werden - am besten schon beim Beantragen der Reparatur.

Einpack-Anleitungen (Repacking Instructions)

Weiterer Ablauf bei Mieten

Nachdem wir die Miete zurück erhalten haben, wird unsere Technik diese innerhalb 2-3 Werktagen überprüfen. Du erhältst dann durch die Buchhaltung die Kautionsrückzahlung und falls ungeöffnetes Verbrauchsmaterial beiliegt wird dieses - wie vereinbart - ebenfalls gutgeschrieben. Sollten wir Fehler feststellen, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch oder Transport entstanden sind, bist Du gemäß Mietvertrag dazu verpflichtet für den Schaden aufzukommen.

Bei Fragen zu den Verpackungsvorschriften kannst Du uns jederzeit [kontaktieren](#)

Eindeutige ID: #1431

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2024-06-07 09:57