

DTM CLP2200e

Wie aktualisiere ich den Treiber von der Version V3 auf V4

So gehen Sie bitte vor:

Starten Sie das V3-Installationsprogramm https://dtm-print.eu/downloads/product-software/clp2200e/DTM_CLP2200e_Type3_V1_3_8_6_DriverInstaller.zip

Klicken Sie auf „Weiter“

Gehen Sie zu den erweiterten Optionen (Symbol oben rechts in der Mitte)

Wählen Sie „Treiber“ und „DTM CLP2200e (V3)“ aus und klicken Sie auf „Treiber löschen“, um ihn zu deinstallieren

Führen Sie anschließend das V4-Installationsprogramm aus: https://dtm-print.eu/downloads/product-software/clp2200e/DTM_CLP2200e_Type4_V35_1_2004_26_DriverInstaller_Build-1.109.zip

Schließen Sie den Drucker über USB an, wenn Sie dazu aufgefordert werden

Ein kurzes Anleitungsvideo zeigt genau dies: <https://we.tl/t-KhsWhm99Zq82GHK0>

Dadurch wird sichergestellt, dass Windows den Drucker korrekt erkennt und mithilfe des V4-Treibers eine Warteschlange erstellt

Eindeutige ID: #1512

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2026-07-07 16:03