

VP700

VP-700 Patronen werden nach Auslieferung nicht erkannt

Wenn Ihr VP-700 nach der Lieferung nicht erkannt werden, dann kann ein altes Firmwareproblem der Grund sein.

Zum beheben des Problems müssen Sie die Firmware des VP-700 einfach updaten.

Gehen Sie unter Start->Programme->VIP Color->VP700->Unterstützende Werkzeuge starten.

- Es öffnet sich ein Fenster wo Sie dann die Option Firmware Update auswählen können. Starten Sie diesen Service.

- Wählen Sie dann die Firmware Datei (Fragen Sie uns an per Email an die info@karley.eu)

- Danach müssen Sie nur noch den Drucker auswählen und schon wird die Firmware geupdatet - Es wird am Display des Druckers angezeigt.

Nach dem Update sollten die Patronen wieder erkannt werden.

Nun wissen Sie, was Sie nach Erwerb des VP700 beachten müssen. Hier geht es zum Shop: [VP700](#)

Eindeutige ID: #1222

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-04-11 16:54