



VP700

Switch Panel beim VP700 austauschen


Sollte der VP-700 nach bestätigen der Aus-Taste nicht mehr Herunterfahren, oder das Menü reagiert auf die Knöpfe nicht, könnte die Ursache beim Panel liegen. Hier eine Anleitung wie man diesen austauschen kann:

- Zunächst muss der Fron-Panel herausgenommen werden, dieser hat 4 Schrauben (2 Oben, 2 Unten, wenn man die Tintenklappe aufmacht) :




Anschließend müssen 4 weitere Schrauben hinten am Frontpanel entfernt werden :

VP700



Hier müssen Sie aufpassen und das "membrane cable" Kabel vorsichtig abziehen :





membrane cable

Das neue Panel kann man dann einfach darauf kleben - Das Membrane Cable muss zuerst durch den
Seite 2 / 4

VP700

Schlitz und hinten anschlossen werden :



VP700

Tipps : Sie können das Panel auf Funktion Testen bevor Sie es darauf kleben und ohne alles wieder zu verschrauben.

Informationen zu unsere VP-700 Ersatzteile finden Sie [hier](#).

Weitere Informationen zu dem Drucker [hier](#).

Eindeutige ID: #1229

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-04-11 17:26