

# VP485e

## Kleine Etiketten mit Farbetikettendruckern drucken

Farbetikettendrucker haben (soweit uns bekannt - und wir kennen viele!) immer eine Mindestgröße für die Etiketten.

Dieser Mißstand kommt durch die Sensoren, die die Abstände zwischen den Etiketten bestimmen müssen, um zum einen Etiketten ein zu messen, aber zum anderen auch fest zu stellen, wo ein neues Etikett anfängt. Aus diesem Grund haben sowohl Primera's LX900e als auch der VP485e z.B. auch einen Minimalen Stanzabstand von ca. 3mm und auch bei einem Blackmark muss dieser mindestens 3mm breit sein.

Viele Kunden fragen uns aber nach einem Farbetikettendrucker der kleinere Etiketten druckt - so wie z.B. Juwelieretiketten, die nur 1-2 cm lang sind. Wie kann man dann einen Tintenstrahldrucker nutzen?

Hier gibt es verschiedene Tricks, die unsere Kunden anwenden können.

### 1) Mindestbreite wird nicht erreicht:

- Wir können Ihnen besondere Etiketten anbieten auf denen 2 Etiketten nebeneinander gestanzt sind, so daß die Mindestbreite der Drucker erreicht wird.

### 2) Mindesthöhe der Etiketten für die Farbetikettendrucker wird unterschritten:

- Wir können Ihnen z.B. Etiketten anbieten die im KISS Verfahren angeordnet sind. Wie solche Etiketten ausgeführt sind finden Sie im Anhang im PDF.

Exemplarisches Vorgehen anhand des VIPColor VP485e:

A- Definieren Sie ein Etikett in Bartender mit einer Spalte und 2 Reihen von z.B. 22mm Länge

B- Definieren Sie ein Etikett von 22m + Abstand zwischen den reihen + 22m" und lokalisieren Sie die bedruckbaren Objekte der Labels in Bartender als bruckbarer Bereich. Während des Drucks untersucht der VP485e nicht die Position des Gaps in der Mitte und da er aber auch dort nichts zu drucken hat - lädt er das Band einfach weiter. Erst wieder zum Druckende wird er die Ausstanzung erkennen und bis zum nächsten "2 in 1" Etikett weiter vor spulen.

C- Ordnen Sie die Etiketten im Kiss-Cut Verfahren an - so wie im Anhang zu sehen.

In der Regel läuft es also immer darauf hinaus, mehrere Etiketten in einem Schwung zu erstellen. Ob das immer geht, muss im Einzelfall überprüft und getestet werden - aber dafür haben Sie ja uns. Eine Anfrage ist einfach im Shop online gestellt: [VP485](#)

Eindeutige ID: #1135

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-04-13 14:43