

Primera LX FX Drucker

Etikett mit dem AP362e oder AP360e an einer bestimmten Stelle aufbringen - Rotation stoppen

Falls Sie Etiketten auf eine zylindrische Form aufbringen möchten, ist der Primera AP-362e eine sehr gute Möglichkeit.

Beide Modelle rotieren permanent Ihren Zylinder (Ihr Gefäß / Flasche, Dose ...). Treten Sie auf den Fußschalter wird das Aufbringen des Etiketts gestartet. Damit das ganze schnell von statten geht rotieren die Walzen permanent und macht es auf der anderen Seite unmöglich das Etikett genau zu platzieren. Aber genau dafür haben der Primera AP362e Etikettierer auch eine Modus der erst mit dem Tritt auf den Fußschalter anfängt zu rotieren.

HINWEIS: Der Primera AP360e besitzt diese Modus leider nicht!!!

So können Sie den NachEtikettiertmodus beim AP362e aktivieren:

Dieser Modus ist der Standard. Falls Sie diese abgestellt haben können Sie diesen wie folgt aktivieren:

Run After Apply (Default):

1. Gerät abschalten
2. Recall Taster drücken und den + Taster und das Gerät anschalten.

Nachetikettierung abschalten:

1. Gerät abschalten
2. Recall Taster drücken und halten sowie '-' Taste und Gerät an schalten.

Damit Sie die Etiketten immer an die selbe Stelle aufbringen, kann eine Justierhilfe sinnvoll sein. Wir haben für den Primera AP362e eine Justierhilfe gebaut mit einem Laserkreuz, das Sie bei uns im Shop erwerben können:

<https://www.karley.de/ap362-laser-erweiterung-zum-etikettieren-von-etiketten-an-eine-bestimmte-position?search=AP362e>

Hier können Sie die beiden Geräte in unserem Shop erwerben: [AP362](#) und [AP360](#)

Eindeutige ID: #1166

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-11-07 14:17